

Jak vybrat firmware

Příklad: 1_75mm-RAMBo13a-E3Dv6lite.hex



Typy struny:

Určuje který typ tiskové struny (filamentu) tiskárna používá.
Dvě možnosti:

- 1_75mm_MK2 pro 1.75 mm strunu (**aktuální pro MK2**)
- 1_75mm pro 1.75 mm strunu (pouze "MK1")
- 3mm] [3 mm strunu

Typy elektroniky:

RAMBo 1.3a

RAMBo13a

Aktuální, má integrovaný LCD adapter



RAMBo 1.0a

RAMBo10a

Konektory na LCD neosazené
nebo jsou mimo hlavní desku na adaptéru



Typy trysek:

Určuje, který typ trysky tiskárna používá.

Tři možnosti:

- E3Dv6lite pro trysku E3D v6Lite (pro "MK1")
- E3Dv6full pro trysku E3D v6full (**aktuální pro MK2**, nebo uživatelsky upravenou "MK1")
- PrusaNmk2 pro trysku Prusa Nozzle MK2 pro 3mm strunu